

Linha Residencial

● ALTA PERFORMANCE

Churrasqueira CookTop 550

EXEMPLO DA FOTO: CHURRASQUEIRA COOKTOP 550 COM 11 ESPETOS

FICHA DE EQUIPAMENTO

TAMANHOS DISPONÍVEIS

- Equipamento disponível em 02 tamanhos: 585 mm de 7 espetos e 785 mm de 11 espetos.

BENEFÍCIOS

- Sistema de espetos giratórios com opções de grelha parada;
- Tecla liga/desliga acoplada ao equipamento;
- Cantoneira de apoio para grelha parada;
- Totalmente integrada ao ambiente, seja cozinha, espaço gourmet ou varandas.

INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

- Fácil instalação, dispensando a construção de alvenaria;
- Não instalar o produto exposto ao tempo e a maresia.



ACEITA SOMENTE
CARVÃO



ESPETO
GIRATÓRIO



GRELHA
PARADA




DISPENSA
CONSTRUÇÃO
DE ALVENARIA



PRODUTO
PATENTEADO

Nota: A espessura do tampo de granito da bancada não deverá ser inferior a 20mm.



MODELO

7 Espetos - 585mm
11 Espetos - 785mm

MEDIDA B


550mm
750mm

MEDIDA C

> = 100mm
> = 100mm



*Nota: Para dois ou mais equipamentos no mesmo balcão é necessário que se façam reforços quantos forem necessários.



DIMENSÕES EXTERNAS DO EQUIPAMENTO

MODELO	MEDIDA A	MEDIDA B	CAPACIDADE DO CARVÃO
7 Espetos - 585 mm	585 mm	540 mm	Até 3kg (6,61lb)
11 Espetos - 785 mm	785 mm	740 mm	Até 4kg (8,81lb)

INFORMAÇÕES CONSIDERANDO INSTALAÇÃO EM BANCADA PADRÃO

PESO DO EQUIPAMENTO		PESO DA EMBALAGEM	DIMENSÕES EXTERNAS EMBALAGEM		
MODELO	PESO (Kg) (lb)	PESO (Kg) (lb)	LARG (L)	ALT (A)	PROF (P)
585 (23")	74 (163)	26 (57)	755 (29")	880 (34")	950 (37")
785 (30. 7/8")	99 (218)	29 (63)	955 (37")	880 (34")	950 (37")



ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA:

Tensão: 110V / 220V | Frequência: 50/60Hz
Comprimento do cabo elétrico: 1m



ACESSÓRIOS OPCIONAIS



ESPETO DUPLO



ESPETO DE
5 PONTAS




ESPETO TRIPLO



MINI ESPETO




ESPETO
TAMBOR



GRELHA
GIRATÓRIA 3"



GRELHA EM V
COM COLETOR
DE GORDURA




GRELHA
PARADA



GRELHA PARA
PEIXE



GRELHA
GIRATÓRIA 6"



DESCANSO
SUPERIOR

IMPORTANTE

- Usar somente carvão vegetal. Qualquer outro material combustível irá danificar sua churrasqueira; • Não utilize lenha, madeira ou gravetos na churrasqueira;
- Não colocar carvão em quantidade maior que o recomendado.

SCHEER CHURRASQUEIRAS

RUA ROQUE CALLEGE, 133 |
CEP 95041-440 | UNIVERSITÁRIO | CAXIAS DO SUL | RS | BRASIL

BRASIL:

+55 54 3224.3066 – SCHEER.COM.BR

ESTADOS UNIDOS:

+1 954 4152161 – SCHEERUSA.COM

EUROPA:

+31 6 82902464

JAPÃO:

+81 3 3280 1035 – KYODAIMARKET.COM

AUSTRÁLIA:

+61 2 9986 2004 – PROLINEEQUIPMENT.COM.AU

