

N. Serie

Modelo

MANUAL DE INSTRUÇÃO PARA SISTEMA ROTATIVO A CARVÃO



Scheer Churrasqueiras e Acessórios Ltda

Fone: +55 54 3224 3066

Rua: Roque Callege, 133 – B: Universitário.

95041-440 – Caxias do Sul – RS – Brasil

scheer@scheer.com.br

www.scheer.com.br



SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS

PARABENS!

Você acaba de comprar uma churrasqueira com a mais alta tecnologia, design e desempenho. Agora, será muito mais fácil e rápido de preparar o seu Churrasco. SCHEER CHURRASQUEIRAS agradece pela sua escolha.

Para que a sua churrasqueira tenha a melhor performance , leia este manual com atenção e siga as instruções corretamente. Para qualquer dúvida ou informações ou sugestões por favor entre em contato conosco que um profissional bem qualificado terá o prazer em lhe atender.

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA

Phone: +55 54 3224 3066 or +1 954 688 3031

Rua: Roque Callege, 133

95041-440 – Caxias do Sul – RS – Brasil

scheer@scheer.com.br

www.scheer.com.br

CONTEÚDO

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:.....	3
INTRODUÇÃO AO OPERADOR E MANUTENÇÃO DO MANUAL.....	3
NORMAS DE SEGURANÇA.....	4
TRANSPORTE.....	4
TAMANHOS E DETALHES.....	4
LUBRIFICAÇÃO DAS ENGRENAGENS	5
SISTEMA ROTATIVO	6
AJUSTE DA CORREIA.....	6
AJUSTE DA CORREIA DO MOTOR E REDUTOR	6
ASSAR A CARNE	7
LIMPEZA	7
INFORMAÇÕES ÚTEIS	7

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

Guarde este manual para informações futuras em local de fácil acesso.

- A instalação do produto é de responsabilidade do comprador. A instalação deve ser feita de acordo com as instruções do fabricante e feita por pessoas qualificadas e competentes.
- Em casos de reparos, use exclusivamente assistência autorizada pelo fabricante e solicite peças de reposição originais ou de qualidade.
- Falha na operação deste equipamento pode colocar em risco o produto e operador do mesmo.
- Para obter assistência técnica mais próxima de você entre em contato com um distribuidor de confiança ou diretamente com o fabricante.
- O fabricante reserva o direito de alterar este manual a qualquer momento.
- Este equipamento deve ser instalado de acordo com as normas e códigos locais do destino.

INTRODUÇÃO AO OPERADOR E MANUTENÇÃO DO MANUAL

Este manual possui informações técnicas para a correta instalação e funcionamento deste equipamento. O operador do equipamento tem o dever e responsabilidade de seguir as instruções corretas.

- Antes de usar o equipamento é necessária a consulta a este manual. Nós recomendamos que ele seja lido rigorosamente e que sejam seguidas rigorosamente. Mantenha o manual em perfeitas condições.
- Este manual é parte do equipamento e deve ser guardado em local de fácil acesso e conhecido por todos os operadores e que também esteja disponível para qualquer pessoa responsável pela manutenção.



NORMAS DE SEGURANÇA

- No processo de instalação ou durante a manutenção use equipamentos necessários para prevenir acidentes com os operadores e danos na máquina.

TRANSPORTE

- Os riscos de transporte são de responsabilidade do cliente. Qualquer reclamação sobre estragos durante o transporte deve ser feita no momento que você receber o produto.

- Assim que remover o produto da embalagem, faça uma inspeção visual para verificar possíveis estragos causados durante o transporte.

- Nós recomendamos um cuidado especial durante esta inspeção para que seja identificado possíveis estragos durante o transporte.

- Qualquer estrago causado pelo transporte, deve ser comunicado a empresa transportadora e também ao fabricante do produto.


TAMANHOS E DETALHES

- Todos os modelos IC são construídos sob medida de acordo com as necessidades dos clientes, então você está recebendo um modelo feito sob medida de acordo com seu pedido. Qualquer informação necessária sobre dimensões e projetos da sua churrasqueira, por favor, contate o fabricante.

LUBRIFICAÇÃO DAS ENGRENAGENS

Para manter o sistema rotativo em boas condições e ter uma boa durabilidade do produto é muito importante fazer a lubrificação das engrenagens localizadas na parte traseira da churrasqueira. Use somente óleo lubrificante para fazer a lubrificação da churrasqueira, nós recomendamos óleo lubrificante de carro ou similar. Siga as instruções conforme abaixo:

1. Remova os parafusos e então as chapas de aço inox pela frente da máquina;
2. Você então terá acesso ao sistema rotativo (engrenagens);
3. Há dois pequenos orifícios, um na frente e um atrás de cada engrenagem onde você deverá colocar o óleo lubrificante;
4. Este processo deverá ser feito em todas as engrenagens da churrasqueira;
5. O fabricante recomenda lubrificar a churrasqueira a cada 15 dias.



SISTEMA ROTATIVO

- Quando o equipamento estiver funcionando, verifique que as engrenagens não estão encostando ou raspando nos tijolos que apóiam a churrasqueira. As engrenagens devem trabalhar livremente.
- Verifique que a correia também não encoste ou raspe nos tijolos.
- Sempre ligue o sistema rotativo e depois acenda o carvão.

AJUSTE DA CORREIA

- Ajuste os parafusos localizados na base do redutor.
- Puxe a base do redutor para que a correia fique esticada.
- A correia não deve ficar muito apertada e também não pode ficar muito solta.
- Aperte os parafusos na base.
- Caso seja necessário aumentar ou diminuir o tamanho da correia faça de forma correta, utilize a emenda da correia.

AJUSTE DA CORREIA DO MOTOR E REDUTOR

- Solte os 4 parafusos na base do motor.
- Puxe a correia na direção reversa do redutor ate que ela fique bem esticada.
- Permaneça com a correia esticada e aperte 2 parafusos do motor para que fique firme enquanto você fará o ajuste do alinhamento.
- Com uma régua, verifique o alinhamento correto da correia para que as duas polias fiquem alinhadas (motor e redutor).
- aperte os outros 2 parafusos para que os 4 parafusos fiquem apertados.

Caso você tenha alguma dúvida contate o nosso departamento técnico ligando diretamente para nossa fábrica.

ASSAR A CARNE

Corte a carne em pedaços ou de forma que ela seja compatível ao espeto. Para o churrasco tradicional nós recomendamos usar somente sal grosso para temperar a carne mas você pode também marinar sua carne favorita em diversos tipos de temperos e molhos. Espete a carne nos espetos e coloque na churrasqueira quando ela estiver ligada. A churrasqueira providenciara o melhor resultado para o seu churrasco.

LIMPEZA

1. Antes de efetuar os procedimentos de limpeza, tem certeza que o equipamento esta desligado.
2. Efetue a limpeza após o uso mas deixe o equipamento algumas horas descansar para que esfrie naturalmente
3. Não use objetos pontiagudos como facas, espátulas de metal, etc. para limpar a churrasqueira.
4. Use somente um pano úmido.
5. Não esguiche ou jogue água fria ou quente no equipamento ou nos tijolos refratários especialmente quando estiver quente.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

- O equipamento requer eletricidade de 110 ou 220 V, 50 ou 60HZ, 5.85 Amp. Fase simples;
- Os espetos normalmente acompanham o equipamento, mas caso você precise de mais espetos não hesite em contatar o fabricante ou seu revendedor de confiança.