

MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA CATERING A CARVÃO



Scheer Churrasqueiras e Acessórios Ltda

Fone: +55 54 3224 3066 ou +1 954 688 3031

Rua: Roque Callege, 133 – B: Universitário.

95041-440 – Caxias do Sul – RS – Brasil

scheer@scheer.com.br

www.scheer.com.br

Siga os passos abaixo para remover a churrasqueira da embalagem:

1. Remova os painéis de madeira que envolvem a maquina;
2. Remova os painéis inferiores traseiros da maquina;
3. Remova os parafusos (dois ou três dependendo do tamanho da maquina) que estão segurando a maquina sobre o pallet.
4. Use alguma rampa para rolar a maquina do pallet;

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS

PARABÉNS !

Você comprou um produto de ultima geração, performance e design. Agora, será mais fácil e rápido para você preparar seu churrasco. A SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA agradece por você escolher o nosso produto.

Para que seu equipamento alcance melhor performance, leia atentamente este manual e siga corretamente as instruções. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão, contate a Scheer Churrasqueiras. Profissionais capacitados estarão a sua disposição.

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA

Phone: +55 54 3224 3066 ou +1 954 688 3031

Rua: Roque Callege, 133.

95041 - 440 – Caxias do Sul – RS – Brazil

scheer@scheer.com.br

www.scheer.com.br

CONTEÚDO

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:.....	3
INTRODUÇÃO AO OPERADOR E MANUAL DE MANUTENÇÃO	4
NORMAS DE SEGURANÇA.....	4
TRANSPORTE.....	4
DETALHES	5
INSTRUÇÕES PARA LUBRIFICAÇÃO DA ENGRENAGEM.....	5
PROCEDIMENTOS PARA ASSAR A CARNE.....	6
LIMPEZA	6
INFORMAÇÕES ÚTEIS.....	6

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS

ATENÇÃO

ATENÇÃO: Instalação ou regulagem imprópria, ou qualquer alteração podem causar sérios danos a sua saúde. Leia as instruções de instalação, operação e manutenção antes da instalação deste equipamento.

Para sua segurança não use ou armazene gasolina ou qualquer outro líquido inflamável próximo a este equipamento.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

Mantenha este manual para futuras consultas.

- Instalação deve ser feita de acordo com as instruções do fabricante por uma pessoa qualificada. O fabricante não se responsabiliza pela instalação.
- No caso de reparos, use exclusivamente a assistência técnica autorizada pelo fabricante, utilizando peças de reposição original. Contate o fabricante para saber qual a assistência técnica mais próxima de você.
- Qualquer falha em seguir as instruções do fabricante pode colocar em risco o operador.
- O fabricante se reserva o direito de alterar a qualquer momento e sem aviso prévio o conteúdo deste manual.
- É necessário que o produto seja instalado sob uma coifa.
- Depois de instalado, o equipamento deve seguir as normas locais.

INTRODUÇÃO AO OPERADOR E MANUAL DE MANUTENÇÃO

Este manual possui informações técnicas e de funcionamento do equipamento. Informa também características, instalação e manutenção, bem como aspectos relacionados a segurança do operador.

- Para preservar a segurança do operador o equipamento deve ser mantido em perfeitas condições.
- Este manual é parte integrante do equipamento e deve ser mantido em um local de fácil acesso a todos os operadores responsáveis pelo seu funcionamento e reparo.

NORMAS DE SEGURANÇA

- Durante o processo de instalação ou manutenção, use todos os meios possíveis para prevenir algum acidente ao operador ou a máquina.
- Após remover qualquer parte do equipamento para manutenção ou limpeza como, partes elétricas, engrenagens, válvulas, etc – coloque elas no mesmo local e assegure que todos os mecanismos de segurança estão corretamente posicionados.

TRANSPORTE

- A mercadoria é transportada sob responsabilidade do cliente. Qualquer reclamação relativa às condições da embalagem ou do produto deve ser feita no momento da entrega do equipamento para a transportadora e informado ao fabricante.
- Após remover o equipamento da embalagem, faça uma inspeção visual para verificar algum dano que possa ter sido causado durante o transporte.

DETALHES


- O modelo CATERING é produzido de acordo à necessidade do cliente, por isso trata-se de um equipamento customizado. Qualquer informação necessária relacionada ao tamanho ou sobre o projeto contate o fabricante.

INSTRUÇÕES PARA LUBRIFICAÇÃO DA ENGRENAGEM

Para manter o sistema rotativo em boas condições e com vida longa é imprescindível lubrificar as engrenagens da máquina **SOMENTE com óleo de lubrificação**.

1. Remova o painel de proteção traseiro da maquina.
2. Você vai ver o sistema rotativo e as engrenagens.
3. Há dois orifícios conforme mostra a figura abaixo, os quais devem ser lubrificados com o óleo apropriado.
4. Este procedimento deve ser feito em todas as engrenagens do sistema rotativo.
5. O fabricante recomenda a lubrificação a cada 15 dias.

Veja na figura abaixo onde a engrenagem deve ser lubrificada.



PROCEDIMENTOS PARA ASSAR A CARNE

Separe a carne em vários pedaços. Para a preparação de um autentico churrasco, recomendamos o uso do sal grosso, mas você pode “marinar” a carne com o tempero de sua preferência. Espete a carne. O equipamento Scheer irá auxiliá-lo a ter o melhor churrasco.

LIMPEZA

NUNCA ESGUICHE AGUA NA CHURRASQUEIRA, PRINCIPALMENTE NA AREA DOS TIJOLOS REFRATARIOS.

- 1 Antes de efetuar qualquer processo de limpeza do equipamento, certifique-se que a churrasqueira não esta plugada na eletricidade.
- 2 Sempre inicie o processo de limpeza apos o uso da churrasqueira. Deixe a churrasqueira esfriar por algumas horas e quando as chapas de aço inox estiverem mornas, você pode iniciar o processo de limpeza do equipamento.
- 3 Nunca use nenhum tipo de objeto cortante como facas estiletes ou similares para limpar o equipamento. Use um pano umedecido com produtos químicos adequados para limpeza de inox ou aço carbono.
- 4 Nunca esguiche água quente ou fria na churrasqueira ou na área dos tijolos refratários mesmo se o equipamento estiver quente ou frio.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

- *A maquina é equipada com motor 110V ou 220V, 5.85 Amp, 60HZ ou 50HZ.*
- *Não molhe as partes elétricas quando limpar a churrasqueira ou o chão da cozinha aonde o equipamento esta instalado.*
- *Este produto deve ser movimentado apenas manualmente, nunca conecte o produto a um veículo com intenção de movimentar rapidamente.*
- *Para deslocar o produto até o endereço de seu cliente, carregue a churrasqueira com um veículo de carga apropriado.*

- *Siga todas as instruções contidas no manual de instruções do equipamento;*
- *use somente acessórios fornecidos com o equipamento pois o uso de outros acessórios que não sejam próprios do equipamento podem provocar acidentes e a perda da garantia de fabricação;*
- *Ao manusear os acessórios da churrasqueira, certifique-se que eles estejam frios;*
- *Não utilize líquidos inflamáveis para acender a churrasqueira sob risco de acidentes;*
- *Utilize somente carvão para acender a churrasqueira, outros materiais poderão causar danos ao equipamento e a perda da garantia de fabricação;*
- *Não utilize madeira, tábuas ou gravetos para acender a churrasqueira;*
- *Use somente carvão vegetal, nunca lenha;*
- *Não instale a churrasqueira próximo a materiais inflamáveis tais como cortinas, madeira, papel etc.;*
- *Mantenha crianças e animais domésticos afastados da churrasqueira quando a mesma estiver em uso;*
- *Não utilize água para controlar a intensidade da chama;*
- *Não utilize a churrasqueira como aquecedor, lareira ou estufa;*
- *Mantenha a fiação elétrica afastada das superfícies quente ou molhadas;*
- *Evite encostar nas superfícies quente pois isso resultará em graves queimaduras;*
- *Não instale a churrasqueira em locais fechados sem que haja um sistema de exaustão para eliminar gases e fumaça que causam intoxicação e eventuais danos à saúde;*
- *Mantenha a churrasqueira abrigada de correntes de vento;*
- *Evite usar a churrasqueira vestindo roupas feitas com tecidos sintéticos pois em caso de acidente poderão causar graves queimaduras na pele;*
- *Não consuma bebidas alcóolicas ou substâncias entorpecentes ao utilizar a churrasqueira;*
- *Limpe a churrasqueira após o uso;*
- *Certifique-se que não há brasas ou material incandescente na caixa de carvão antes de limpá-la para evitar queimaduras ou incêndio;*